Mandis shop

Grundig 720117142600

Original		Replacement	
	On/Off		Power
	Snooze	HOME SMART	Smart
	Function	TOP MENU MENU	Menu
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	PTY	3	3
	NAP	4	4
	☼	5	5
	WEC	6	6
	Display	DISPLAY INFO	Info
	+	+ VOL	Vol +
	-	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	>I	>>I	
	I<	I<<	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Replacement	
	Tuning/Album Adj	+ CH	Ch +
	Tuning/Album Adj Down	CH -	Ch -
	Band	SETTINGS OPT	Options
	FSM	SOUND DUAL	Dual
	Intro/Repeat	REPEAT TEXT	Text
	P. Random	APP MEDIA	Media
	DSC	-/-- GUIDE	Guide
	UBS	TIMER AV	AV
	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R