Original	Replacement
Eject	SURROUND Eject / Surround
Power	Power
HDD	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
1	TV 1 1
2	DVD 2 2
3	CD - STB 3 3
PR+	+ CH PAGE CH+ / Page+
4	VIDEO 4 4
5	TAPE 5 5
6	TUNER 6 6
PR-	CH PAGE - CH- / Page-
7	AUX - HDD 7 7
8	USB 8 8
9	BLUETOOTH 9 9
Vol +	+ VOL Vol +
-/--/Clear	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--

Original	Replacement
0	HDMI - SAT 0 0
Set	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Vol -	VOL - Vol -
O)))	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Input Select	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
Tv/Video	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /
Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
Time/Text	GOTO TEXT Text / Goto
Sur	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround
System Menu	LIST SMART Smart / List
Title List	TITLE SOUND Sound / Title
Timer List	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
Top Menu	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
Up	Up
Menu	HOME MENU Menu / Home



Original	Replacement
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
I<<	I<< / Preset-
←	Shift + I<< / Preset-
· →	Shift + >>I / Preset+
>>I	>>I / Preset+
<</ ◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/ I >	>> / Tune+
Visual Search	Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode

Original	Replacement
Rec Pause	Shift + Pause / Step /
Rec Stop	Shift + Stop /
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Synchro Rec	Blue / Prime Video / Random
Chapter Mark	Green / APP / Repeat
Mark Erase	Yellow / YouTube / Repeat
Camera	Info / Angle
[+]	Zoom / Size
Progressive	Picture / Format

Original	Replacement
Power Tv	Power
HDD	Shift + 7
DVD	Shift + 2
1 Tv	1
2 Tv	2
3 Tv	3
Prog + Tv	CH+ / Page+
4 Tv	4
5 Tv	5
6 Tv	6
Prog - Tv	CH- / Page-
7 Tv	7
8 Tv	8
9 Tv	9
Vol +	Vol +
-/--/Clear Tv	Guide / EPG / -/--
0 Tv	0

Original	Replacement
Vol -	Vol -
Tv/Video Tv	TV/Radio /