Original	Replacement	Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS	Internet Video	Display / Media
Power	Power	Sync Menu	Shift + Menu /
Track ID	Zoom / Size	Guide	Guide / EPG / -/--
I<<	I<< / Preset-	Up	Up
Pause	Pause / Step / Freeze	[i+]/[?]	Info / Angle
>>I	>>I / Preset+	Return/Back	Back / Return
?/i-Manual	D.Menu / Top	Left	Left
<<	<< / Tune-	OK	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
>>	>> / Tune+	Down	Down
3D	Shift + Display / Media	Options	Setup / OPT /
[+]	Picture / Format	Home	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Red	Red / Netflix / Search
Rec	Rec / Rec Mode	Green	Green / APP / Repeat
Digital/Analog	Shift + Smart / List	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
Scene	Smart / List	1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[. . .]	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG +	Prog/ CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
– CH	Prog/ CH-	CH PAGE –	CH- / Page-		