Original		Replacement	
	Power		Power
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 SPACE	0	0	0
ECO	Eco	ECO 3D	3D
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
+ P	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
Smart TV	Smart TV	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
ZOOM-	Zoom-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original		Replacement	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
●	Rec	REC MODE ●	Rec
⏮	I <	⏮	I <<
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏭	>I	⏭	>>I
◀◀	<<	◀◀	<<
⏸	Pause	⏸	Pause
▶▶	>>	▶▶	>>
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue
CDLANG	Lang	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text