Original		Replacement	
	Power		Power
PP	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
P◂P	P<P	RETURN BACK	Back
--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
M	M	OK	Ok
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
M	M	TOP MENU MENU	Menu
SOUND	Red/Sound	A	Red
PICTURE	Green/Picture	B	Green
FEATURE	Yellow/Feature	C	Yellow
INSTALL	Blue/Install	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
[≡]	[≡]	REPEAT TEXT	Text
[≡o]	[≡o]	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
	[≡+]	AD SUBT	Subt
	[≡x]	SETTINGS OPT	Opt i ons
	[. : ≡]	APP MEDIA	Medi a
	[≡?]	PICTURE FORMAT	For mat
	[≡i]	DISC NAV LIST	Li st
	[≡♦]	ECO 3D	3D
	[i] / I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Original	Replacement