Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - - / [≡+]	-/-- GUIDE	Gui de
AUTO/PRE-CH	Recal l / Aut o/ PRE-	FAV PRE-CH	Pr e Ch
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
SOURCE	[≡. .] / Sour c e	TIMER AV	AV
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
MENU	[≡i] / Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Ω	HOME SMART	Smart
INFO	[≡?] / I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
ENTER	Ent er	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
TTX/MIX	[≡] / [/ ≡] / TTX/ M	REPEAT TEXT	Text
	[≡o]	AD SUBT	Subt
	[≡♦]	PICTURE FORMAT	For mat
SLEEP	[≡◊] / Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een

Original		Replacement	
	Yel l ow	C	Yel l ow
P.MODE	Bl ue/ P. Mode	D	Bl ue

Original	Replacement