Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	6	6
Mute	Mute	7	7
[<>]	Format	8	8
♪	Dual	9	9
[ ]	3D	0	0
PAT	Smart	Zoom	Eject
PIP Sel	Play	Swap	Pre Ch
PIP Pos	Pause	Swap	Back
PIP Size	Stop	PR-	Ch -
AV	AV	PR+	Ch +
PC	Media	Vol -	Vol -
TV	TV/R	Vol +	Vol +
1	1	Up	Up
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Left	Left
5	5	OK / Freeze	Ok

Original		Replacement		Original	Replacement
	Info		Info		
MENU	Menu	P	Menu		
	[+]		Options		
	[?]		D. Menu		
	[♦]		Subt		
	Red		Red		
	Green		Green		
	Yellow		Yellow		
	Blue		Blue		
	Text / Mix		Text		
	[≡x]		Exit		
	[:≡]		Guide		