Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ATV/DTV	ATV/DTV	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
MTS	MTS	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
FAV/LIST	FAV List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Replacement	Original	Replacement
CH-	CH- / Page-	Green	Green / APP / Repeat
Play	Play / Slow	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Pause/Time Shift	Pause / Step / Freeze	Cyan	Blue / Prime Video / Random
<<</ Guide	Guide / EPG / -/--		
<<</ Guide	<< / Tune-		
>>/ Aspect	>> / Tune+		
Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Stop/Index	Stop / Hold		
I <<</ Cancel	I << / Preset-		
I <<</ Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
>>I / Sub. PG	>>I / Preset+		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Info / Angle		
Size	Zoom / Size		
Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		