Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	<<		<<
	>>		>>
	[≡] . .	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3

Original		Replacement	
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement		Original		Replacement	
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
	Wor l d	APP MEDIA	Medi a				
	Musi c/ Phot o/ Vi de	HOME SMART	Smart				
★/	*/ o	ECO 3D	3D				
★/	*/ Q	ZOOM	Ej ect				
	Tv Li st	DISC NAV LIST	Li st				
	Text	REPEAT TEXT	Text				
i	i	DISPLAY INFO	I nf o				
	Si ze	PICTURE FORMAT	For mat				
V+	Vol +	+ VOL	Vol +				
V-	Vol -	VOL −	Vol -				
	Mut e	MUTE	Mut e				
P+	P+	+ CH	Ch +				
P-	P-	CH −	Ch -				