Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
AV 0	0 / AV	0	0
AV 0	0 / AV	TIMER AV	AV
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
P+	Up / P+	+ CH	Ch +
P+	Up / P+		Up
P-	Down / P-	CH –	Ch -

Original		Replacement	
P-	Down / P-		Down
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Right / Vol +		Right
	Left / Vol -	VOL –	Vol -
	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	Ok
AUX	Aux	APP MEDIA	Media
TXT	Txt	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Contrast -		I<<
	Contrast +		>>I
	Brightness -		<<
	Brightness +		>>

Original		Replacement	
	Power		Power
	Rec	REC MODE	Rec
AV 0	Stop		Stop
	Pause		Pause
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	+ CH	Ch +
P-	Down / P-		Down
P-	Down / P-	CH –	Ch -
	>>		>>
	>>		>>I
	<<		<<
	<<		I<<
OK	Play	PLAY MODE	Play
OK	Play	OK	Ok
AUX	Aux	APP MEDIA	Media
TXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement