Original		Replacement	
	Power		Power
TV	TV	1	1
HDMI	HDMI	2	2
BLUETOOTH	Bluetooth	3	3
ANALOG	Analog	4	4
USB	USB	5	5
AUTO SOUND	Auto Sound	6	6
CINEMA	Cinema	7	7
MUSIC	Music	8	8
GAME	Game	9	9
NEWS	News	-/-- GUIDE	Guide
SPORTS	Sports	0	0
STANDARD	Standard	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOICE	Voice	ECO 3D	3D
VERTICAL S.	Vertical S.	AD SUBT	Subt
NIGHT	Night	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SW +	SW Vol +	+ CH	Ch +
−	SW Vol -	CH −	Ch -
	I <<		I <<
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement		Original	Replacement
▶II	Pause	II	Pause		
▶▶I	>>I	≫I	>>I		