Original		Replacement	
DVD	Power		Power
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
CH	CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CH	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
VOLUME	Vol + Tv	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol - Tv	VOL −	Vol -
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List
AV	AV Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SD	SD	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
CH	CH/Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Replacement	
6	6	TUNER 6	6
CH	CH/Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ShowView	ShowView	LIST SMART	Smart / List
CANCEL *	*/Cancel	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MANUAL SKIP	Manual Skip	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
STOP ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PAUSE II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
PLAY/x1.3 ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Original	Replacement
Guide	Guide / EPG / -/--
i	Info / Angle
Prog / Check	Shift + TV/Radio / Program
Up	Up
Direct Navigator Top Menu	Display / Media
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Functions	Picture / Format
Submenu	Menu / Home
Down	Down
Return	Back / Return
Red / Display	Red / Netflix / Search
Green / Status	Green / APP / Repeat
Yellow / Create Chapter	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Erase	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode

Original	Replacement
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Ext Link	Eject / Surround
Timer	Sleep / Timer
Time Slip	Shift + Sleep / Timer
Audio	Audio / Lang I/II
Dubbing	Shift + Display / Media
F. Rec	Shift + OK