Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
MULTI MEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ASPECT	Aspect	SHIFT +	FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
	Up / PR +	CH PAGE	CH+ / Page+
	Up / PR +		Up
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right / Vol +	VOL	Vol +
	Right / Vol +		Right
PREV PR	Prev PR	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Down / PR -		Down

Original		Replacement	
	Down / PR -	CH PAGE	CH- / Page-
OK	OK	OK	OK
P.MODE	Red / P.Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
P.STILL	Green / P.Still	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
P.SWAP	Yellow / P.Swap	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
P.INPUT	Blue / P.Input	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DYNAMIC BASS	Dynamic Bass	LIST SMART	Smart / List
3D-PANORAMA	3D - Panorama	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
P.PR ▲	P.PR +	SHIFT +	CH PAGE Shift + CH+ /
DI/CD/I/II	Audio I / II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
STILL	Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
P.PR ▼	P.PR -	SHIFT +	CH PAGE Shift + CH- /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
LOCK	Lock	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto		
[≡?]		SURROUND ⏏	Eject / Surround		
[≡X]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Size		SIZE ZOOM	Zoom / Size		
[≡o]		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
Hold		HOLD ■	Stop / Hold		
[/ ≡]		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
[≡i]		ANGLE INFO	Info / Angle		