Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CH. LIST	CH. List	HOME SMART	Smart
	Back	RETURN BACK	Back
P. MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S. MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Replacement	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
SUB.T	Sub. T	AD SUBT	Subt
REVEAL	Reveal	ECO 3D	3D
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
INDEX	Index	APP MEDIA	Media
SUB.PG	Sub. PG	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Play / Pause		Pause
SIZE	Size	ZOOM	Eject
I<<	I<<		I<<
>>I	>>I		>>I
<<	<<		<<
>>	>>		>>
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green

Original		Replacement	
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue