Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	Right	Right
Rec PVR	Rec	Vol +	Vol +
List PVR	Smart	Favourite	Pre Ch
Mute	Mute	CH-	Ch -
EPG	Guide	Down	Down
Info	Info	Tv/ Radio	TV/ R
TTX	Text	1	1
Audio	Dual	2	2
DTV/ VCR	Media	3	3
Subtitle	Subt	Recall	Back
Menu	Menu	4	4
CH+	Ch +	5	5
Up	Up	6	6
Exit	Exit	Goto	Options
Left	Left	7	7
Vol -	Vol -	8	8
OK	Ok	9	9

Original	Replacement	Original	Replacement
0	0		
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	Down	Down
Rec PVR	Rec	Right	Right
List PVR	Smart	Left	Left
Mute	Mute	OK	Ok
EPG	Guide	Vol +	Vol +
Audio	Dual	Vol -	Vol -
Info	Info	1	1
DTV/VCR	Media	2	2
TTX	Text	3	3
Subtitle	Subt	4	4
Menu	Menu	5	5
Exit	Exit	6	6
Favourite	Pre Ch	7	7
Tv/Radio	TV/R	8	8
CH+	Ch +	9	9
CH-	Ch -	0	0
Up	Up	Recall	Back

Original		Replacement		Original	Replacement
GOTO	Goto	TIMER AV	AV		
REV	<<	<<	<<		
FWD	>>	>>	>>		
PREV	I <<	I <<	I <<		
NEXT	>>I	>>I	>>I		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
PAUSE	Pause	II	Pause		
STOP	Stop	■	Stop		
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		