Original	Replacement
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
On/Standby	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
Clear/Del	Exit / Cancel / Clear
Prog/Direct	TV/Radio /
Random	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Repeat	Green / APP / Repeat
Source	AV / Input / RDS
<</Tu-	<< / Tune-
Tu+/ >>	>> / Tune+
Tuner	Shift + 6
I <</CH-	I << / Preset-
CH+/ >>I	>>I / Preset+
Play/Pause CD	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Play/Pause USB	Shift + Play /
Vol +	Vol +
SDB/Tone	Sound / Title
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Folder Mode	Picture / Format
Menu/Set	Menu / Home
Up	Up

Original	Replacement	Original	Replacement
iPod Play/Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
DAB/RDS	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Left	Left		
ENTER/MEMO Enter/Memo	OK OK		
Right	Right		
TIME/DISPLAY Time/Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
CLOCK Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
Down	Down		
REMOTE/BROWSE Remote/Browse	ANGLE INFO Info / Angle		