Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute
	Eject / Nicam		Eject
	Recall / Goto		Pre Ch
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
	TV Menu		Menu
	Source		AV
	Up		Up

Original		Replacement	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter		Ok
	DVD/DVB Menu		D. Menu
	Exit		Exit
VOL +	Vol +		Vol +
VOL -	Vol -		Vol -
	Sound	+	Shift + Dual
	PIC	+	Shift + Format
CH +	CH +		Ch +
CH -	CH -		Ch -
	Sleep		Sleep
	Aspect		Format
	Rad / DVD		Options
	Recall / TV		Back
	Text		Text

Original	Replacement
Play/Pause / Inf	Info
Play/Pause / Inf	Play
Play/Pause / Inf	Pause
Stop / FAV	+ Shift + Pre Ch
Stop / FAV	Stop
EPG	Guide
Red / DVD/USB	Red
Green / Title	Green
Yellow / PBC	Yellow
Blue / Angle	Blue
<< / Reveal	<<
>> / Hold	>>
I<< / List	I<<
>>I / Index	>>I
Subpage	Media
Display	+ Shift + Info
Audio	Dual

Original	Replacement
Subtitle	Subt