Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MOUSE	Recall / Mouse	RETURN BACK	Back
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
NICAM A2	Nicam / A2	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH +	CH +	+ CH	Ch +
CH −	CH -	CH −	Ch -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
Home	Home	HOME SMART	Smart
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Settings	SETTINGS OPT	Options
ASP	ASP	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	I<< / Text		I<<
TEXT	I<< / Text	REPEAT TEXT	Text
SUBPAGE	>>I / Subpage		>>I
SIZE	<< / Size		<<
REVEAL	>> / Reveal		>>
INDEX	Play/Pause / Ind	PLAY MODE	Play
INDEX	Play/Pause / Ind		Pause
HOLD	Stop / Hold		Stop
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
AUTO	Auto	ECO 3D	3D
A-B	A - B	ZOOM	Eject
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Replacement	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue