Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
List		Smart / List	
0		0	
Recall		Back / Return	
V +		Vol +	
Aspect		Shift + Picture / Format	
CH +		CH+ / Page+	

Original		Replacement	
V -		Vol -	
Home		Shift + Menu /	
CH -		CH- / Page-	
Menu		Menu / Home	
Up		Up	
Source		AV / Input / RDS	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Down		Down	
Display		Display / Media	
P. Mode		Picture / Format	
S. Mode		Sound / Title	
Sleep		Sleep / Timer	
MTS		Shift + Smart / List	
Rec		Rec / Rec Mode	

Original	Replacement
Guide	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
<< / Index	<< / Tune-
<< / Index	Shift + << /
Play/Pause /	Shift + Play /
Play/Pause /	Pause / Step / Freeze
Play/Pause /	Play / Slow
>> / TTX	>> / Tune+
>> / TTX	Shift + >> /
I<< / Sub. Pg	Shift + I<< / Preset-
I<< / Sub. Pg	I<< / Preset-
>>I / Reveal	>>I / Preset+
Stop / Mix	Shift + Rec / Rec Mode
Stop / Mix	Shift + Stop / Hold

Original	Replacement
CAP	Shift + Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ
TV / Radio	TV/Radio /
FAV	Fav / Marker / PC
Size / Mouse	Zoom / Size
Hold / Refresh	Stop / Hold