Original		Replacement	
	Power		Power
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
ENERGY SAVING	e/ Energy/ Savi n	TIMER SLEEP	Sl eep / Ti mer
INPUT	I nput	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
AV MODE	AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT	Shi ft + AV / I nput / RDS
TV/RAD	TV/ RAD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	Li st	LIST SMART	Smart / Li st

Original		Replacement	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
Q.VIEW	Q. Vi ew	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
MARK FAV	FAV/ Mar k	PC FAV MARKER	Fav / Mar ker / PC
-	Vol -	VOL -	Vol -
RATIO	Rati o	FORMAT PICTURE	Pi cture / For mat
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--
Home	Home	HOME MENU	Menu / Home
P + / PAGE +	P + / Page +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
P - / PAGE -	P - / Page -	CH PAGE -	CH- / Page-
^	Up	▲	Up
>	Ri ght	▶	Ri ght
v	Down	▼	Down
<	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement		Original		Replacement	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				