Original	Replacement
TV	Display / Media
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Pre-Ch	Fav / Marker / PC
TV / DTV	Shift + TV/Radio / Program
CH. Mgr.	Smart / List

Original	Replacement
D. Menu	D. Menu / Top
TV / Radio	TV/Radio /
<< REW	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
FF >>	>> / Tune+
Vol +	Vol +
P +	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
P -	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
Enter / OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right		
Down	Down		
Guide	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
Info	ANGLE INFO — Info / Angle		
TTX / Mix	GOTO TEXT — Text / Goto		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
PIP	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Dual I-II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Still	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /		
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Text	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
Back	RETURN BACK — Back / Return		
Alt	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
APP	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP / Repeat		