| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| VT | VT | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| BTX | BTX | LIST SMART | Smart / List |
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| P– | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| P+ | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Brightness- | SHIFT + | Shift + Left |
| | Brightness+ | SHIFT + | Shift + Right |
| | ( O ) | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | (+) Color- | | Left |
| | (+) Color+ | | Right |
| | [ ] | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| M | ▲ M | | Up |
| | ▲[ ⇒] | SHIFT + | Shift + Up |
| | +/+ | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| MEN CM | MEM/CM | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | ▼→ | | Down |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| ▼ [ - - ] | SHIFT + Shift + Down | | |
| - | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| X Lock | CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear | | |
| [ >≡] | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| [ ≡♦≡] | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | |
| 00: 00 | RETURN BACK Back / Return | | |
| ? [ ≡/ ] | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |