Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Home	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Back	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	P +	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
CH -	CH -	CH PAGE -	CH- / Page-
P-	P -	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement		Original		Replacement	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	Message	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				