Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
V+	V +	+ VOL	Vol +
V-	V -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
i	i	DISPLAY INFO	Info
P+	P +	+ CH	Ch +
P-	P -	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q. MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	World	HOME SMART	Smart
	Music/Camera/Ph	APP MEDIA	Media
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
★/●	Fav 1 / O	SHIFT + 1	Shift + 1
★/Q	Fav 2 / Q	SHIFT + 2	Shift + 2

Original		Replacement	
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	Dialog	AD SUBT	Subt
	- [O] -	SETTINGS OPT	Options
	<<	<<	<<
	Pause	II	Pause
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Original	Replacement