Original		Replacement	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Auto Off	SHIFT +	Shift + Power
	CD Disp	DISPLAY INFO	Info
	Clock / Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Dimmer	APP MEDIA	Media
	Timer Play / Rec	REC MODE	Rec
	Disc	HOME SMART	Smart
	1 / Disc 1	1	1
	2 / Disc 2	2	2
	3 / Disc 3	3	3
	4 / Disc 4	4	4
	5 / Disc 5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Original		Replacement	
	0	0	0
	≧10	-/-- GUIDE	Guide
	DEL	RETURN BACK	Back
	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ►	Shift + Play
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	CD Play/Pause	PLAY MODE ►	Play
	Tuner Band	SEARCH TV/R	TV/R
	Stop / Clear	■	Stop
	Stop / Clear	CLEAR EXIT	Exit
	Tape Play	II	Pause
	AUX	TIMER AV	AV
	Vol -	VOL –	Vol -
	+ Vol	+ VOL	Vol +
	← Album	◄	Left
	Album →	►	Right
	I<< / REW / Down / ← Cursor	<<	<<

Original	Replacement
REW/∨ I << / REW / Down / ← Cursor	I <<
REW/∨ I << / REW / Down / ← Cursor	Down
∧/FF >>I / Up / FF / Cursor →	>>
∧/FF >>I / Up / FF / Cursor →	>>I
∧/FF >>I / Up / FF / Cursor →	Up
INTRO Intro	TOP MENU MENU Menu
MARKER Marker	SETTINGS OPT Options
TITLE SEARCH Title Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
ENTER Enter	OK Ok
S.SOUND EQ S. Sound EQ	SOUND DUAL Dual
PRESET EQ Preset EQ	AD SUBT Subt
MUTING Muting	MUTE Mute

Original	Replacement