Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Recall	Back / Return
Nicam/Eject	Eject / Surround	Tv-Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
Display	Display / Media	DVD Setup	Setup / OPT /
Sleep	Sleep / Timer	Up	Up
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format	Left	Left
1	1	Enter	OK
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Red/ Repeat	Red / Netflix / Search
5	5	Red/ Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
6	6	Green/ Zoom	Zoom / Size
7	7	Green/ Zoom	Green / APP / Repeat
8	8	Yellow/ Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
9	9	Yellow/ Angle	Yellow / YouTube / Repeat
FAV	Fav / Marker / PC	Blue/ Goto	Blue / Prime Video / Random
0	0	Blue/ Goto	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / Goto

Original	Replacement	Original	Replacement
Text / Audio	Text / Goto	>>	>> / Tune+
Text / Audio	Audio / Lang I / II	Hold / A-B / Rec Lis	Shift + Yellow / YouTube /
Tv / Radio / Menu	D. Menu / Top	Hold / A-B / Rec Lis	Shift + Stop /
Tv / Radio / Menu	TV / Radio /	Rec / Slow	Rec / Rec Mode
Exit	Exit / Cancel / Clear	Time Shift	Smart / List
P. Mode	Picture / Format	EPG / Program	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +	Subtitle	Subtitle / EQ
CH+	CH+ / Page+	Info / Title	Info / Angle
S. Mode	Sound / Title		
Vol -	Vol -		
CH-	CH- / Page-		
I << / Index	I << / Preset-		
Play / Reveal	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I / Subpage	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Stop / Size	Stop / Hold		