Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
Power		Power	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
PR +		CH+ / Page+	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
PR -		CH- / Page-	
AV		AV / Input / RDS	
0	0	0	0
Mute		Mute / Dimmer	
Vol +		Vol +	
Analog		Pause / Step / Freeze	

Original		Replacement	
Digital		Play / Slow	
Vol -		Vol -	
Return		Back / Return	
Up		Up	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Left / Z -		Left	
Right / Z +		Right	
OK		OK	
Down		Down	
Menu		Menu / Home	
Presets		Setup / OPT /	
List		Smart / List	
Info		Info / Angle	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	

Original	Replacement	Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Purple / Text	Text / Goto		