Original		Replacement	
	Power		Power
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
AMBILIGHT	Ambilight	APP MEDIA	Media
SETUP	☼/ Setup	TOP MENU MENU	Menu
FORMAT	[<>] / Format	PICTURE FORMAT	Format
SOURCES	Sources	TIMER AV	AV
	Home	HOME SMART	Smart
TV EXIT	TV/ Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Replacement	
INFO	i+/ Info	DISPLAY INFO	Info
OPTIONS	≡/ Options	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
LIST	≡/ List	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide
	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
1 . @	1	1	1
2 ABC	2	2	2

Original		Replacement		Original		Replacement	
DEF 3	3	3	3				
4 GHI	4	4	4				
5 JKL	5	5	5				
MNO 6	6	6	6				
7 PQRS	7	7	7				
8 TUV	8	8	8				
WXYZ 9	9	9	9				
0	0	0	0				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				