Original		Replacement	
Source	Source / Eject	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
Power	Power	Power	
LIST	List	SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
BD/ DVD/ VOD	BD/ DVD/ VOD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
ECO	ECO	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
PR +	PR +	CH + PAGE	CH+ / Page+
Vol -	Vol -	VOL -	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR -	PR -	CH - PAGE	CH- / Page-
A-B	Red / A-B	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
A-B	Red / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Subtitles	Green / Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Subtitles	Green / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Yellow / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Lang	Blue / Lang	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Lang	Blue / Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TEXT/	Purple /	GOTO TEXT	Text / Goto
STOP	Text Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
???	Text ???	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ZOOM	Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
Picture	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
Source	Source / Eject	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
Source	Source / Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
LIST	List	SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
BD/ DVD/ VOD	BD/ DVD/ VOD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
ECO	ECO	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
+ PR	PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
- VOL	Vol -	VOL -	Vol -
PR -	PR -	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Replacement		Original		Replacement	
A-B	Red / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B	Red / A-B	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Stop	HOLD	Stop / Hold
Subtitles	Green / Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Subtitles	Green / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Yellow / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
Lang	Blue / Lang	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
Lang	Blue / Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
TEXT/	Purple /	GOTO TEXT	Text / Goto				
STOP	Text Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
???	Text ???	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
ZOOM	Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /				
Picture	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title				