Original	Replacement	Original	Replacement
PLII PARA.	D. Menu	Display / Slee	Sleep
Adjust -	+ Shift + Down	Return /	Back
DSP -	+ Shift + Left	Stop / P. Scan	Stop
Power	Power	<< / Tune -	<<
CH/Level Up	Ch +	>> / Tune +	>>
CH/Level Down	Ch -	I<< / Preset -	I<<
Vol +	Vol +	>>I / Preset +	>>I
Vol -	Vol -	1 / Tuner	1
Mute	Mute	2 / CD	2
Up / PTY Selec	Up	3 / AUX	3
Down / Search M	Down	4 / Tape	4
Right / EON PT	Right	5	5
Left / EON TA	Left	6 / Video 1	6
Enter / RDS	Ok	7 / Video 2	7
Setup / OSD	Options	8 / Video 3	8
Menu / T. Tone	Menu	9	9
Display / Slee	Info	0	0

Original	Replacement	Original	Replacement
Adjust +	+ Shift + Up	AUX Pause	+ Shift + Pause
7CH Dir	3D	AUX Play	+ Shift + Play
CH Sel / T/V	TV/R	AUX Stop / P.Sca	+ Shift + Stop
SPK SET	Exit	AUX << / Tune	+ Shift + <<
Auto	Subt	AUX >> / Tune	+ Shift + >>
DSP +	+ Shift + Right	AUX >>I / Preset	+ Shift + >>I
Stereo	Dual	AUX I<< / Preset	+ Shift + I<<
CD	Green		
AUDIO	Red		
AUX	Yellow		
TV	Blue		
VCR	+ Shift + Red		
SAT	+ Shift + Blue		
CABLE	+ Shift + Yellow		
DVD	+ Shift + Green		
AUX Power /	+ Shift + Power		
AUX Rec	+ Shift + Rec		

Original		Replacement	
AUDIO	AUDIO		Red
CD	CD		Green
AUX	AUX		Yellow
TV	TV		Blue
VCR	VCR	+	Shift + Red
DVD	DVD	+	Shift + Green
CABLE	CABLE	+	Shift + Yellow
SAT	SAT	+	Shift + Blue
POWER	TV Power		Power
CH/LEVEL	TV CH/Level +		Ch +
CH/LEVEL	TV CH/Level -		Ch -
CH SEL T/V	TV CH Sel. / T/V		Media
MUTE	TV Mute		Mute
VOLUME	TV Volume +		Vol +
VOLUME	TV Volume -		Vol -
TUNER 1	TV 1		1
CD 2	TV 2		2

Original		Replacement	
AUX 3	TV 3		3
TAPE 4	TV 4		4
5	TV 5		5
VIDEO1 6	TV 6		6
VIDEO2 7	TV 7		7
VIDEO3 8	TV 8		8
9	TV 9		9
0	TV 0		0
POWER	CABLE Power	+	Shift + Power
CH/LEVEL	CABLE CH/Level +	+	Shift + Ch +
CH/LEVEL	CABLE CH/Level -	+	Shift + Ch -
CH SEL T/V	CABLE CH Sel.	+	Shift + Smart
MUTE	CABLE Mute	+	Shift + Mute
VOLUME	CABLE Volume	+	Shift + Vol +
VOLUME	CABLE Volume -	+	Shift + Vol -
TUNER 1	CABLE 1	+	Shift + 1
CD 2	CABLE 2	+	Shift + 2

Original		Replacement		Original	Replacement
AUX 3	CABLE 3	+	Shift + 3		
TAPE 4	CABLE 4	+	Shift + 4		
5	CABLE 5	+ PROG	Shift + 5		
VIDEO1 6	CABLE 6	+	Shift + 6		
VIDEO2 7	CABLE 7	+	Shift + 7		
VIDEO3 8	CABLE 8	+ LEEP	Shift + 8		
9	CABLE 9	+	Shift + 9		
0	CABLE 0	+	Shift + 0		

Original		Replacement	
AUDIO	AUDI O		Red
CD	CD		Gr een
AUX	AUX		Yel l ow
TV	TV		Bl ue
VCR	VCR	+	Shi f t + Red
DVD	DVD	+	Shi f t + Gr een
SAT	SAT	+	Shi f t + Bl ue
CABLE	CABLE	+	Shi f t + Yel l ow
POWER	DVD Power		Power
T.TONE MENU	DVD Menu /		Menu
AUDIO SEL.	DVD Audi o Sel .		Dual
SUBTITLE	DVD Subt i t l e		Subt
ZOOM	DVD Zoom		3D
OSD SETUP	DVD OSD		For mat
PTY SELECT	DVD Up		Up
EON TA	DVD Lef t		Lef t
ENTER RDS	DVD Ent er		Ok

Original		Replacement	
EON PTY	DVD Ri ght		Ri ght
SEARCH M.	DVD Down		Down
SLEEP DISPLAY	DVD Di spl ay		I nf o
	DVD Pause		Pause
	DVD Pl ay		Pl ay
PSCAN	DVD St op / P. Sca		St op
– TUN	DVD <<		<<
UNE +	DVD >>		>>
– PRE	DVD I <<		I <<
RESET +	DVD >>I		>>I
TUNER 1	DVD 1		1
CD 2	DVD 2		2
AUX 3	DVD 3		3
TAPE 4	DVD 4		4
5	DVD 5		5
VIDEO1 6	DVD 6		6
VIDEO2 7	DVD 7		7

Original	Replacement
VIDEO3 8 DVD 8	LEEP 8
9 DVD 9	9
0 DVD 0	0
POWER SAT Power	+ Shift + Power
CH/LEVEL SAT CH/Level +	+ Shift + Ch +
CH/LEVEL SAT CH/Level -	+ Shift + Ch -
CH SEL T/V SAT CH Sel.	+ SC NA Shift + Media
MUTE SAT Mute	+ Shift + Mute
VOLUME SAT Volume +	+ Shift + Vol +
VOLUME SAT Volume -	+ Shift + Vol -
TUNER 1 SAT 1	+ Shift + 1
CD 2 SAT 2	+ LIST Shift + 2
AUX 3 SAT 3	+ Shift + 3
TAPE 4 SAT 4	+ Shift + 4
5 SAT 5	+ PROG Shift + 5
VIDEO1 6 SAT 6	+ Shift + 6
VIDEO2 7 SAT 7	+ Shift + 7

Original	Replacement
VIDEO3 8 SAT 8	+ LEEP Shift + 8
9 SAT 9	+ Shift + 9
0 SAT 0	+ Shift + 0

Original		Replacement		Original		Replacement	
AUDIO	AUDIO		Red	5	CD 5	PROG	5
CD	CD		Green	VIDEO1 6	CD 6		6
AUX	AUX		Yellow	VIDEO2 7	CD 7		7
TV	TV		Blue	VIDEO3 8	CD 8	LEEP	8
VCR	VCR	+	Shift + Red	9	CD 9		9
SAT	SAT	+	Shift + Blue	0	CD 0		0
CABLE	CABLE	+	Shift + Yellow	POWER	VCR Power	+	Shift + Power
DVD	DVD	+	Shift + Green	CH SEL T/V	VCR CH Sel.	+ SC NA	Shift + Media
	CD Pause		Pause		VCR Rec	+	Shift + Rec
	CD Play		Play		VCR Play	+	Shift + Play
PSCAN	CD Stop		Stop	MUTE	VCR Mute	+	Shift + Mute
– PRE	CD I <<		I <<	UNE +	VCR >>	+	Shift + >>
RESET +	CD >>I		>>I	– TUN	VCR <<	+	Shift + <<
TUNER 1	CD 1		1	VOLUME	VCR Volume -	+	Shift + Vol -
CD 2	CD 2		2	VOLUME	VCR Volume +	+	Shift + Vol +
AUX 3	CD 3		3	CH/LEVEL	VCR CH+	+	Shift + Ch +
TAPE 4	CD 4		4	CH/LEVEL	VCR CH-	+	Shift + Ch -

Original	Replacement	Original	Replacement
VCR Pause	+ Shift + Pause		
VCR Stop	+ Shift + Stop		
VCR 1	+ Shift + 1		
VCR 2	+ Shift + 2		
VCR 3	+ Shift + 3		
VCR 4	+ Shift + 4		
VCR 5	+ Shift + 5		
VCR 6	+ Shift + 6		
VCR 7	+ Shift + 7		
VCR 8	+ Shift + 8		
VCR 9	+ Shift + 9		
VCR 0	+ Shift + 0		