Mandis shop

Benq MW721

Original	Replacement
POWER ON	Power
POWER OFF	Shift + Power
INPUT COMPUTER	Shift + 1
INPUT VIDEO	Shift + 6
INPUT HDMI	Shift + 3
INPUT COMPUTER	Shift + 2
INPUT S-VIDEO	Shift + 5
INPUT	Shift + 4
MENU / EXIT	Menu
MENU / EXIT	Exit
AUTO	Media
ECO BLANK	3D
SOURCE	AV
UP / KEYSTONE	Up
DOWN /	Down
RIGHT / VOL+	Vol +
RIGHT / VOL+	Right

Original	Replacement
LEFT / VOL-	Vol -
LEFT / VOL-	Left
ENTER / MODE	Ok
1 / ZOOM+	1
2 / PAGE+	2
3 / MIC/VOL+	3
4 / ZOOM-	4
5 / PAGE-	5
6 / MIC/VOL-	6
7 / FREEZE	7
8 / ASPECT	8
8 / ASPECT	Format
9 / MUTE	Mute
9 / MUTE	9
0 / TEST	0
NETWORK	Options
SMART ECO	Smart

https://al-remotecontrols.nl/en/Benq/10669-755-replacement-remote-control-for-BenQ-MW721.html