Original		Replacement	
	Power		Power
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Input	TIMER AV	AV
	[ ]	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[+]	ECO 3D	3D

Original		Replacement	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	[i +]/[?]	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
−	Prog-	CH −	Ch -
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	I <<		I <<
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>I		>>I

Original	Replacement