Mandis shop

Philips 996596004544

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Back	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze	Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode	Exit	Exit / Cancel / Clear
<<	<< / Tune-	CH List	Smart / List
Play	Play / Slow	CH-	CH- / Page-
>>	>> / Tune+	CH+	CH+ / Page+
: ≡/ Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Vol -	Vol -
☼/ Setup	Setup / OPT /	Mute	Mute / Dimmer
[<>] / Format	Picture / Format	Vol +	Vol +
Menu	Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
Source	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
Info	Info / Angle	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Option	D. Menu / Top	1	1
Left	Left	2	2
OK	OK	3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		