Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back / Return
OK	OK	OK	OK

Original		Replacement	
PR	Up		Up
PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
TV/TX	TV/TX	GOTO TEXT	Text / Goto
PP	PP	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
16:9	16:9	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Violet	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SMART	[ ] Smart Contro	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original	Replacement	Original	Replacement
CONTROLS ♪ Smart Controls	TITLE SOUND Sound / Title		
MIX MIX/))·((	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
PAT P100 P100/PAT	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
SUB SUB	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
UPDATE Update	SIZE ZOOM Zoom / Size		
HOLD Hold	HOLD ■ Stop / Hold		
FREEZE DOUB Doub/Freeze	SURROUND ⏏ Eject / Surround		
SCAN REV REV/Scan	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		