Original		Replacement	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
+10	+10 / --/---	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
COND.M 2 TEST TONE	2 / Cond. M	DVD 2	2
FUNC.M 3 CH SEL	3 / Func. M	CD-STB 3	3
AUDIO 4 SW MODE	4 / Audio	VIDEO 4	4
ANGLE 5 DISTANCE	5 / Angle	TAPE 5	5
SUBTITLE 6 UP	6 / Subtitle	TUNER 6	6
LATE NIGHT 7 IPM	7 / Late Night	AUX-HDD 7	7
T-D/ST 8 T-D SETUP	8 / T-D/ST	USB 8	8
SURROUND 9 DOWN	9 / Surround	BLUETOOTH 9	9
RANDOM 0	0 / Random	HDMI-SAT 0	0
LAST M 1 SP SETUP	1 / Last M	TV 1	1
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ACOUSTIC CONTROL	Acoustic Control	TITLE SOUND	Sound / Title
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TV VOL +	Up		Up
DVD SETUP	DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TV CH -	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
TV CH +	Right		Right
TV VOL -	Down		Down
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STEP/	Step/Slow -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
SLOW +	Step/Slow +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement	Original	Replacement
<< / Tuning-	TUNE- << / Tune-		
>> / Tuning+	TUNE+ >> / Tune+		
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
I<< /	PRESET- I<< / Preset-		
>>I /	PRESET+ >>I / Preset+		
Mode	LIST SMART Smart / List		
< Input Selector	CH PAGE CH- / Page-		
Input Selector :	CH PAGE CH+ / Page+		
Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
MD/CDR/TAPE Play Rev./Pause	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Volume-	VOL - Vol -		
MD/CDR/TAPE	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
Clock	GOTO TEXT Text / Goto		
MD/CDR/TAPE	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Volume+	VOL + Vol +		

Original	Replacement
1 / SP Setup	1
2 / Test Tone	2
3 / CH Sel	3
4 / SW Mode	4
5 / Distance	5
6 / Up	6
6 / Up	Up
7 / IPM	7
8 / T-D Setup	8
9 / Down	9
9 / Down	Down
0 / Random	0
TV Power	Power
TV Vol +	Vol +
TV Input	AV / Input / RDS
TV CH-	CH- / Page-
Enter	OK

Original	Replacement
TV CH+	CH+ / Page+
TV Muting	Mute / Dimmer
TV Vol -	Vol -
TV Setup 1 / SP Setup	Shift + 1
TV Setup 2 / Test Tone	Shift + 2
TV Setup 3 / CH	Shift + 3
TV Setup 4 / SW Mode	Shift + 4
TV Setup 5 / Distance	Shift + 5
TV Setup 6 / U	Shift + 6
TV Setup 6 / U	Right
TV Setup 7 / IPM	Shift + 7
TV Setup 8 / T-D Setup	Shift + 8
TV Setup 9 /	Shift + 9
TV Setup 9 /	Left
TV Setup 0 /	Shift + 0