Mandis shop

Sanyo CXJY

Original	Replacement
POWER ON	Shift + Power
POWER	Power
POWER OFF	Shift + Text
ZOOM UP	2
FOCUS UP	Shift + 1
FOCUS UP 2	Shift + Right
VOL +	1
ZOOM DOWN	5
FOCUS DOWN	Shift + 4
FOCUS DOWN 2	Shift + Left
VOL -	4
MUTE	9
INPUT 1	0
INPUT 2	Shift + 0
MENU	Mute
INPUT 3	Menu
INPUT NEXT	Text

Original	Replacement
UP	Up
LEFT	Left
OK	Ok
RIGHT	Right
DOWN	Down
LENS SHIFT	7
NO SHOW	8
KEYSTONE UP	Shift + Up
FREEZE	Ch +
AUTO PC ADJ.	Exit
KEYSTONE	Shift + Down
Image	3

https://al-remote-controls.nl/en/Sanyo/1617-7986-replacement-remote-control-for-Sanyo-CXJY-650738.html