Original	Replacement	Original	Replacement
Power DVD	Power	CH-	Ch -
Direct Tv Rec	TV/R	ShowView	Blue
Drive Select HDD	Media	Manual Skip	Subt
Drive Select DVD	Smart	⏮ Skip	I <<
1	1	Skip ⏭	>>I
2	2	◀◀ Slow/Search	<<
3	3	Slow/Search ▶▶	>>
4	4	■ Stop	Stop
5	5	❚❚ Pause	Pause
6	6	▶ Play/x1.3	Play
7	7	Direct Navigator/Top	Menu
8	8	Functions	Options
9	9	Sub Menu	D. Menu
0	0	Return	Back
✱ Cancel	Guide	Up	Up
Input Select	AV	Down	Down
CH+	Ch +	Right / ❚❚▶	Right

Original	Replacement
Left / ◀II	Left
Enter	Ok
Prog/Check	Sleep
Display	Info
Status	3D
Time Slip	Format
Timer	Shift + AV
Erase	Exit
Rec Mode	Shift + Rec
Rec	Rec
(A) Ext Link	Red
(B) Dubbing	Green
(C) Create Chapter	Yellow
Audio	Dual
Power Tv	Shift + Power
AV Tv	Eject
CH+ Tv	Shift + Ch +

Original	Replacement
CH- Tv	Shift + Ch -
Volume+ Tv	Vol +
Volume- Tv	Vol -