Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE 16:9	16: 9 / Angle	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAV 0	0/ FAV	HDMI - SAT 0	0
FAV 0	0/ FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Search	SIZE ZOOM	Zoom / Size
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	←	RETURN BACK	Back / Return
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up		Up
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
V-	Vol -	VOL −	Vol -
	Down		Down
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
REPEAT	[O] / Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
EPG/?/A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /		
EPG/?/A-B	GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--		
I<<	PRESET-: I<< / Preset-		
TXT	GOTO TEXT: Text / Goto		
>>I	PRESET+: >>I / Preset+		
[...] / Doubl	EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ		
Audio / Update	LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II		
Red	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search		
Play/Pause	SLOW: Play / Slow		
Green	APP REPEAT: Green / APP / Repeat		
<<	TUNE-: << / Tune-		
Yellow	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat		
Stop	HOLD: Stop / Hold		
Blue	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
>>	TUNE+: >> / Tune+		