Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>>	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Replacement	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
≡	≡	HOME MENU	Menu / Home
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Smart	LIST SMART	Smart / List
←	←	RETURN BACK	Back / Return
+	Vol +	+ VOL	Vol +
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol -	VOL Vol -		
Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /		
P-	CH PAGE CH- / Page-		
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
You Tube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
O)I/II	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBT.	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		