Mandis shop

LaCie SCREENPLAY PRO MULTIMEDIA

Original	Replacement	Original	Replacement
Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /	Rotate	GOTO TEXT Text / Goto
Home	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	Title	TITLE SOUND Sound / Title
Power	Power	Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size
[·]	MEDIA DISPLAY Display / Media	Return	RETURN BACK Back / Return
Play	SLOW Play / Slow	Menu	HOME MENU Menu / Home
All >	LIST SMART Smart / List	Vol +	VOL + Vol +
<<	TUNE- << / Tune-	Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
>>	TUNE+ >> / Tune+	♦	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /
I <	PRESET- I<< / Preset-	Vol -	VOL - Vol -
Stop	HOLD Stop / Hold	Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
>I	PRESET+ >>I / Preset+	1	TV 1 1
Up	Up	2	DVD 2 2
Left	Left	3	CD-STB 3 3
Enter	OK OK	4	VIDEO 4 4
Right	Right	5	TAPE 5 5
Down	Down	6	TUNER 6 6

Original		Replacement	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
Info	Info	INFO	Info / Angle
0	0	0	0
Search	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Movies	Red/Movies	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Music	Green/Music	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Pictures	Blue/Pictures	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Settings	Yellow/Setting	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Slow	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
Angle	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
Thumbnails	Thumbnails	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV out	Tv Out	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Repeat	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
Repeat A-B	Repeat A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
A1	A1	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Replacement	
A2	A2	CH PAGE −	CH- / Page-