| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| LANG. | Lang | AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | [≡]... | SOUND | Sound / Title |
| V + | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Mute | MUTE | Mute / Dimmer |
| P + | P+ | CH + | CH+ / Page+ |
| V − | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Smart/Mic | SMART | Smart / List |
| P | P- | CH − | CH- / Page- |
| | Home | SHIFT + MENU | Shift + Menu / |
| | Home | DISPLAY | Display / Media |
| | [G] | GUIDE | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| i | i | INFO | Info / Angle |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| ← | ← | BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | EXIT | Exit / Cancel / Clear |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX | Shift + Red / Netflix / |
| YouTube | YouTube | SHIFT + YouTube | Shift + Yellow / YouTube / |
| MENU | Menu | MENU | Menu / Home |
| | Source | AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |