Original		Replacement	
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DISK SKIP	Disc Skip	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SYSTEM POWER	System Power		Power
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SELECT10	Select 10	LIST SMART	Smart / List
P-FILE	P. File	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
HALL 1	1	TV 1	1
ORCHESTRA 2	2	DVD 2	2
THEATER 3	3	CD-STB 3	3

Original		Replacement	
SIMULATED 4	4	VIDEO 4	4
PHONO	Phono	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
JAZZ CLUB 5	5	TAPE 5	5
GYM 6	6	TUNER 6	6
DISCO 7	7	AUX-HDD 7	7
BGM 8	8	USB 8	8
WM 9	9	BLUETOOTH 9	9
CAR 10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
11	11	HDMI-SAT 0	0
12	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
13	13	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
14	14	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
15	15	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
16	16	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VIDEO1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DBFB	DBFB	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up

Original	Replacement	Original	Replacement
EQ REC EQ Rec	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
DIRECT Direct	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
VIDEO2 Video 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
◄ Left	◄ Left		
MODE L/R/L+R Mode / L/R/L+R	OK OK		
► Right	► Right		
+ VOL Vol +	+ VOL Vol +		
VIDEO3 Video 3	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
SURROUND Surround	SURROUND ⏏ Eject / Surround		
▼ Down	▼ Down		
EFFECT Effect	TITLE SOUND Sound / Title		
VOL − Vol -	VOL − Vol -		

Original		Replacement	
CD	CD	CD-STB 3	3
SYSTEM POWER	System Power		Power
TAPE	Tape	TAPE 5	5
<< Deck A		TUNE- <<	<< / Tune-
<< Deck B		SHIFT + TUNE- <<	Shift + << /
< Deck A			Left
< Deck B		SHIFT +	Shift + Left
Deck A >			Right
Deck A >		SLOW	Play / Slow
Deck B >		SHIFT +	Shift + Right
Deck B >		SHIFT + SLOW	Shift + Play /
>> Deck A		TUNE+ >>	>> / Tune+
>> Deck B		SHIFT + TUNE+ >>	Shift + >> /
Stop Deck A		HOLD	Stop / Hold
Stop Deck B		SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
Pause Deck A		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Pause Deck B		SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
O Deck A		OK	OK
O Deck B		SHIFT + OK	Shift + OK
Rec Deck A		REC MODE	Rec / Rec Mode
Rec Deck B		SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
PHONO	Phono	AUX-HDD 7	7
VIDEO1	Video 1	TV 1	1
VIDEO2	Video 2	DVD 2	2
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VIDEO3	Video 3	VIDEO 4	4
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
CD	SHIFT + CD-STB 3 (Shift + 3)	VIDEO2	Video 2	SHIFT + DVD 2 (Shift + 2)
System Power	Power	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TAPE	SHIFT + TAPE 5 (Shift + 5)	VIDEO3	Video 3	SHIFT + VIDEO 4 (Shift + 4)
SHIFT	ANGLE INFO (Info / Angle)	VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TUNER	SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6)		
HALL 1	TV 1 (1)		
ORCHESTRA 2	DVD 2 (2)		
THEATER 3	CD-STB 3 (3)		
SIMULATED 4	VIDEO 4 (4)		
PHONO	SHIFT + AUX-HDD 7 (Shift + 7)		
JAZZ CLUB 5	TAPE 5 (5)		
GYM 6	TUNER 6 (6)		
DISCO 7	AUX-HDD 7 (7)		
BGM 8	USB 8 (8)		
CAR 10	BLUETOOTH 9 (9)		
CAR 10	-/-- GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--)		
VIDEO1	SHIFT + TV 1 (Shift + 1)		

Original		Replacement		Original		Replacement	
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3	VIDEO1	Video 1	SHIFT + 1	Shift + 1
SYSTEM POWER	System Power		Power	VIDEO2	Video 2	SHIFT + 2	Shift + 2
TAPE	Tape	SHIFT + 5	Shift + 5	+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SELECT10	Select 10	SMART	Smart / List	VIDEO3	Video 3	SHIFT + 4	Shift + 4
P-FILE	P. File	DISPLAY	Display / Media	VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TUNER	Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6				
HALL 1	1/ Hall	1	1				
ORCHESTRA 2	2/ Orchestra	2	2				
THEATER 3	3/ Theater	3	3				
SIMULATED 4	4/ Simulated	4	4				
PHONO	Phono	SHIFT + 7	Shift + 7				
JAZZ CLUB 5	5/ Jazz Club	5	5				
GYM 6	6/ Gym	6	6				
DISCO 7	7/ Disco	7	7				
BGM 8	8/ BGM	8	8				
WM 9	9/ WM	9	9				
CAR 10	10/ Car	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				