Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
You Tube	Shift + Yellow / YouTube /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
F Pay	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Lang	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
[≡] . . .	Subtitle / EQ
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV	TV/ Radio /
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home
Internet	Smart / List
Q. Menu	D. Menu / Top
Vol +	Vol +
Up	Up

Original		Replacement		Original	Replacement
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
	Lef t		Lef t		
OK	OK	OK	OK		
	Ri ght		Ri ght		
V-	Vol -	VOL −	Vol -		
	Down		Down		
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-		
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Ret urn		
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear		
	[- o-]	TITLE SOUND	Sound / Ti t l e		
	[*]	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /		
i	i	ANGLE INFO	I nf o / Angl e		
	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer		
	✲/ O	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze		
	Musi c/ Movi e/ Pi ct	FORMAT PICTURE	Pi cture / For mat		
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Got o		
	Gui de	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--		