Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PRESET/FOLDER	Preset/Folder Up	+ CH	Ch +
USB	USB	SHIFT + 8	Shift + 8
VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
	Preset/Folder	CH −	Ch -
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
	Volume -	VOL −	Vol -
SLEEP	Sleep	PICTURE FORMAT	Format
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
DIMMER	Dimmer	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
TUN.-	I<< / << / Tun -	>>	>>
TUN.-	I<< / << / Tun -	<<	I<<
	Stop		Stop
TUN.+	>>I / >> / Tun +	>>I	>>I
TUN.+	>>I / >> / Tun +	<<	<<

Original		Replacement	
D.SKIP	D. Skip	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	B	Green
PROGAM /MEMO	Program /	ECO 3D	3D
	Deck Play		Right
	Deck <<		Down
	Deck >>		Up
1-TAP	Tape 1	REPEAT TEXT	Text
APE-2	Tape 2	ZOOM	Eject
	Deck Rec / Pause	REC MODE	Rec
	Deck Stop	OK	Ok
EQ	EQ	AD SUBT	Subt
XTS Pro	XTS Pro	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
XDSS plus	XDSS plus	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
RANDOM	Random	D	Blue

Original		Replacement		Original		Replacement	
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				