Original	Replacement
PWR On/Off	Power
Mute	Mute / Dimmer
App	Shift + Green / APP /
Info	Info / Angle
Subt.List	Subtitle / EQ
TV	TV/Radio /
Video	Shift + 4
Text	Text / Goto
Zoom	Zoom / Size
Menu	Menu / Home
TV/SAT	AV / Input / RDS
Menu Up	Up
Display	Display / Media
Menu Left	Left
OK Enter	OK
Menu Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
Menu Down	Down
Back	Back / Return
Volume+	Vol+
CH/Page+	CH+ / Page+
Volume-	Vol-
Audio	Audio / Lang I/II
CH/Page-	CH- / Page-
1. ?	1
2abc	2
3def	3
4ghi	4
5jkl	5
6mno	6
7pqrm	7
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
0/10	HDMI - SAT 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER		
Red	NETFLIX SEARCH		
Green	APP REPEAT		
Yellow	YouTube REPEAT A-B		
Blue	Prime Video RANDOM		
Dec/Pause	STEP - FREEZE		
SAT Sky	LIST SMART		
	PRESET+		
	PRESET-		