Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Source	AV
Mute	Mute	Menu	Menu
TV	Media	DTV Guide	Guide
Text	Text	Up	Up
Info	Info	Down	Down
PIP	Smart	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	Enter	Ok
3	3	PR+	Ch +
4	4	PR-	Ch -
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Exit	Exit
8	8	ARC	3D
9	9	Recall	Back
0	0	Mix	+ Shift + Text
-/--	+ Shift + Guide	Subpage	Subt

Original	Replacement
Hold	Options
Size	Eject
Reveal	+ Shift + Options
Update	Play
Index	+ Shift + Info
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Text Store	Pause
Blue	Blue
PIP Prog+	>>
S. Select	Sleep
PIP Prog-	<<
DTV Page-	I <<
DTV Setup	D. Menu
Tv/Radio	TV/R
DTV Page+	>>I

Original	Replacement
PC	+ Shift + Media
Dual I-II	Dual
Sleep/Timer	+ Shift + Power
Still	+ Shift + Subt
SSM	+ Shift + Dual
Text List	List
PSM	Format
DTV Fav	Pre Ch
PIP Input	+ Shift + Red
PIP Position	+ Shift + Yellow
PIP Size	+ Shift + Green
Swap	+ Shift + Back