Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Info	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	Up	Up
Pause	Pause / Step / Freeze	Options	D.Menu / Top
Rec	Rec / Rec Mode	Left	Left
<<	<< / Tune-	OK	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
>>	>> / Tune+	Back	Back / Return
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Down	Down
Setup	Setup / OPT /	List	Smart / List
Format	Picture / Format	Vol +	Vol +
Sources	AV / Input / RDS	Mute	Mute / Dimmer
Home	Menu / Home	CH+	CH+ / Page+
Tv/Exit	Exit / Cancel / Clear	Vol -	Vol -
Red	Red / Netflix / Search	CH-	CH- / Page-
Green	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue	Blue / Prime Video / Random	3	3

Original		Replacement		Original		Replacement	
4 GHI	4	VIDEO 4	4				
5 JKL	5	TAPE 5	5				
MNO 6	6	TUNER 6	6				
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7				
8 TUV	8	USB 8	8				
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				