Mandis shop

Panasonic MXCZ

Original	Replacement
ON/Standby	Power
AUTO SET	Auto
COMPUTER 1	Comp / Video
COMPUTER 2	Mode
HDMI	3D / Invert
VIDEO	Shift + Comp / Video
▲	Up
S-VIDEO	Shift + Auto
COMPONENT	Volt / Focus
▼	Down
>	Right
<	Left
Select	Enter
MENU	Menu
SCREEN	Source
KEYSTONE	Shift + Up
INFO	Help / Info

Original	Replacement
FREEZE	Freeze / Timer
AV MUTE	Blank / Mute
P-TIMER	Shift + Freeze / Timer
LAMP	Shift + Power
D. ZOOM +	+ / Play
D. ZOOM -	- / Stop
VOL +	Vol + / Page +
VOL -	Vol - / Page -
IMAGE	Eco / Aspect
P IN P	Shift + Down
MUTE	Shift + Blank / Mute

https://al-remotes.com/Panasonic/MXCZ-replacement-remote-control-for-Panasonic-MXCZ