Original		Replacement	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close		Eject
TITLE LIST TOP MENU	Top Menu/Title	+ P	Shift + Menu
SETUP	Setup		Options
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	P	Menu
DISPLAY	Display		Info
FUNCTION	Function		Smart
EXIT	Exit		Exit
RETURN	Return		Back
	Up	LAY MOD	Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter		Ok
A	Red		Red
B	Green		Green
C	Yellow		Yellow

Original		Replacement	
D	Blue		Blue
AUDIO	Audio		Dual
SUBTITLE	Subtitle		Subt
ANGLE	Angle		Format
	Lock		D. Menu
REPEAT	Repeat		Text
– OFF	Off		Sleep
ZOOM +	Zoom+		Ch +
–	Zoom-		Ch -
REV	<<		<<
PLAY	Play		Play
FWD	>>		>>
SKIP	I <<		I <<
PAUSE	Pause		Pause
SKIP	>>I		>>I
REPLAY	Replay		3D
STOP	Stop		Stop

Original		Replacement	
SKIP SEARCH	Skip Search		TV/R
SLOW	Slow	SC NA	Media
COMPONENT RESET	Component		Pre Ch
LIGHT	Light		List
HDMI	HDMI		AV
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0		0
ENTER	Enter		Guide
CLEAR	Clear	+	Shift + Exit

Original		Replacement	
	Power Tv	+	Shift + Power
	Input Tv	+	Shift + AV
P	P+ Tv	+	Shift + Ch +
	P- Tv	+	Shift + Ch -
	Vol + Tv		Vol +
	Vol - Tv		Vol -