Original	Replacement
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i+]	Info
[≡]	Text
You Tube	SHIFT + MEDIA Shift + Media
Netflix	SHIFT + SMART Shift + Smart
prime video	MEDIA Media
Disney+	D.MENU D. Menu

Original	Replacement
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Guide	GUIDE Guide
Source	AV
Micro	3D
Rec List	Options
☼	Menu
Back	Back
TV	TV/R
Home	Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok

Original		Replacement	
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	CH+	CH +	Ch +
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	CH-	CH −	Ch -
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Help	PICTURE FORMAT	Format
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause	II	Pause
	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original	Replacement